

## AREOMETRO BAUME' 40-50 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842480)



Caratteristiche principali: Per liquidi più pesanti dell'acqua tarati a 15° C Zavorra piombo. Disponibili con diversi intervalli di scala, senza e con termometro.


**Codice Articolo:** 02.2060.45












### Breve descrizione del prodotto:








Areometro Baumé zavorra piombo scala 40-50 divisione 1/10 senza termometro

### Informazioni aggiuntive:

- Scala (Bè): 40÷50
- Modello: senza termometro
- Divisione: 1/10

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">02.2070.45</a>	AREOMETRO BAUME' 50-60 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842482)

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">02.2070.49</a>	AREOMETRO BAUME' 60-70 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842484)
	<a href="#">02.2110.45</a>	AREOMETRO BAUME' 50-60 DIV.0,1 CON TERMOMETRO
	<a href="#">02.2110.49</a>	AREOMETRO BAUME' 60-72 DIV.0,1 CON TERMOMETRO
	<a href="#">02.2050.17</a>	AREOMETRO BAUME' 10-20 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842474)
	<a href="#">02.2000.45</a>	AREOMETRO BAUME' 0-50 DIV.1/1° SENZA TERMOMETRO AMARELL (H843196)
	<a href="#">02.2010.38</a>	AREOMETRO BAUME' 0-30 DIV.1/1° CON TERMOMETRO AMARELL (H843210-FL)
	<a href="#">02.2010.45</a>	AREOMETRO BAUME' 0-50 DIV.1/1° CON TERMOMETRO AMARELL (H843288-FL)
	<a href="#">02.2010.51</a>	AREOMETRO BAUME' 0-70 DIV.1/1° CON TERMOMETRO AMARELL H843290-FL
	<a href="#">02.2050.27</a>	AREOMETRO BAUME' 20-30 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842476)
	<a href="#">02.2060.41</a>	AREOMETRO BAUME' 30-40 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842478)
	<a href="#">02.2080.17</a>	AREOMETRO BAUME' 0-10 DIV.0,1 CON TERMOMETRO

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">02.2090.17</a>	AREOMETRO BAUME' 10-20 DIV.0,1 CON TERMOMETRO
	<a href="#">02.2090.27</a>	AREOMETRO BAUME' 20-30 DIV.0,1 CON TERMOMETRO
	<a href="#">02.2100.41</a>	AREOMETRO BAUME' 30-40 DIV.0,1 CON TERMOMETRO
	<a href="#">02.2100.45</a>	AREOMETRO BAUME' 40-50 DIV.0,1 CON TERMOMETRO
	<a href="#">02.2040.17</a>	AREOMETRO BAUME' 0-10 DIV.1/1° SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842400)
	<a href="#">02.2000.38</a>	AREOMETRO BAUME' 0-30 DIV.1/1° SENZA TERMOMETRO AMARELL (H843100)
	<a href="#">02.2000.51</a>	AREOMETRO BAUME' 0-70 DIV.1/1° SENZA TERMOMETRO AMARELL (H843198)