

## AREOMETRO BAUME' 0-10 DIV.1/1° SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842400)



Caratteristiche principali: Per liquidi più pesanti dell'acqua tarati a 15° C Zavorra piombo. Disponibili con diversi intervalli di scala, senza e con termometro. .


**Codice Articolo:** 02.2040.17












### Breve descrizione del prodotto:








Areometro Baumé zavorra piombo scala 0-10 divisione 1/1 senza termometro

### Informazioni aggiuntive:

- Scala (Bè): 0÷10
- Modello: senza termometro
- Divisione: 1/10

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>  |
|---|----------------------------|---|
|  | <a href="#">02.2070.45</a> | AREOMETRO BAUME' 50-60 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842482) |

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>   |
|---|----------------------------|--|
|    | <a href="#">02.2070.49</a> | AREOMETRO BAUME' 60-70 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842484)  |
|    | <a href="#">02.2110.45</a> | AREOMETRO BAUME' 50-60 DIV.0,1 CON TERMOMETRO                      |
|    | <a href="#">02.2110.49</a> | AREOMETRO BAUME' 60-72 DIV.0,1 CON TERMOMETRO                      |
|   | <a href="#">02.2050.17</a> | AREOMETRO BAUME' 10-20 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842474)  |
|  | <a href="#">02.2000.45</a> | AREOMETRO BAUME' 0-50 DIV.1/1° SENZA TERMOMETRO AMARELL (H843196)  |
|  | <a href="#">02.2010.38</a> | AREOMETRO BAUME' 0-30 DIV.1/1° CON TERMOMETRO AMARELL (H843210-FL) |
|  | <a href="#">02.2010.45</a> | AREOMETRO BAUME' 0-50 DIV.1/1° CON TERMOMETRO AMARELL (H843288-FL) |
|  | <a href="#">02.2010.51</a> | AREOMETRO BAUME' 0-70 DIV.1/1° CON TERMOMETRO AMARELL H843290-FL   |
|  | <a href="#">02.2050.27</a> | AREOMETRO BAUME' 20-30 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842476)  |
|  | <a href="#">02.2060.41</a> | AREOMETRO BAUME' 30-40 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842478)  |
|  | <a href="#">02.2060.45</a> | AREOMETRO BAUME' 40-50 DIV.0,1 SENZA TERMOMETRO AMARELL (H842480)  |

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>   |
|---|----------------------------|--|
|    | <a href="#">02.2080.17</a> | AREOMETRO BAUME' 0-10 DIV.0,1 CON TERMOMETRO                         |
|    | <a href="#">02.2090.17</a> | AREOMETRO BAUME' 10-20 DIV.0,1 CON TERMOMETRO                        |
|    | <a href="#">02.2090.27</a> | AREOMETRO BAUME' 20-30 DIV.0,1 CON TERMOMETRO                        |
|    | <a href="#">02.2100.41</a> | AREOMETRO BAUME' 30-40 DIV.0,1 CON TERMOMETRO                        |
|   | <a href="#">02.2100.45</a> | AREOMETRO BAUME' 40-50 DIV.0,1 CON TERMOMETRO                        |
|  | <a href="#">02.2000.38</a> | AREOMETRO BAUME' 0-30 DIV.1/1° SENZA TERMOMETRO AMARELL<br>(H843100) |
|  | <a href="#">02.2000.51</a> | AREOMETRO BAUME' 0-70 DIV.1/1° SENZA TERMOMETRO AMARELL<br>(H843198) |